

Grazie per la fiducia dimostrata con l'acquisto del BEHRINGER ULTRA BASS FLANGER BUF300. Il pedale effetti ad alta qualità consente di creare effetti flanging appositamente concepiti per il basso che porteranno il vostro suono ad un nuovo livello. Originariamente l'effetto flanging era prodotto per mezzo di due registratori a funzionamento sincrono. Lo stesso segnale audio veniva registrato su entrambi i dispositivi. Mettendo un dito sulla bobina di sinistra di uno dei due registratori, il nastro e la velocità di playback rallentano. Questo ritardo provoca il cambiamento di fase dei segnali.

1. COMANDI



Vista lato superiore

- 1 Il comando **MANUALE** regola il punto di partenza per la modulazione dell'effetto flanging.
- 2 Il comando **DEPTH** regola lo spettro sonoro del flanging alterato dalla frequenza centrale settata con il comando **MANUALE**.
- 3 Il comando **RATE** determina la velocità dell'effetto flanging.
- 4 Il comando **RES(onance)** determina la quantità di segnale di uscita rinviato all'ingresso del flanger per aumentare la frequenza di risonanza. In questo modo l'effetto flanging viene intensificato.
- 5 Il LED **ON/BATT** si accende una volta attivato l'effetto. Questo led funge inoltre da indicatore del livello della batteria.
- 6 Per attivare/disattivare l'effetto, utilizzare l'interruttore a pedale.
- 7 Per collegare il cavo dello strumento, utilizzare il connettore 1/4" TS **IN**.
- 8 Il connettore 1/4" TS **OUT** invia il segnale al vostro amplificatore.

Utilizzare l'attacco **DC IN** per inserire una batteria da 9 V (non in dotazione).

L'**ALLOGGIAMENTO DELLE BATTERIE** si trova sotto al copripedale. Per installare o sostituire la batteria da 9 V (non in dotazione), premere le cerniere con una penna a sfera e rimuovere il copripedale. Fare attenzione a non graffiare l'apparecchio.

 Il BUF300 non è dotato di interruttore on/off. Inserendo la spina nel connettore IN, il BUF300 si accende. Quando non è in uso, rimuovere la spina dal connettore IN in modo da prolungare la durata di vita della batteria.

Il **NUMERO DI SERIE** è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

2. GARANZIA

Per le condizioni di garanzia attualmente in vigore si prega di far riferimento al nostro sito Web <http://www.behringer.com>.

3. DATI TECNICI

In	Connettore	1/4" TS
	Impedenza	500 kΩ
Out	Connettore	1/4" TS
	Impedenza	1 kΩ
Alimentazione elettrica	9 V $\pm$, 100 mA regolata BEHRINGER PSU-SB	
	USA/Canada	120 V~, 60 Hz
	Europa/Regno	
	Unito/Australia	230 V~, 50 Hz
	Cina	220 V~, 50 Hz
	Corea	220 V~, 60 Hz
	Giappone	100 V~, 50/60 Hz
Allacciamento alla rete	2 mm DC jack, centro negativo	
Battery	9 V tipo 6LR61	
Potenza assorbita	30 mA	
Dimensioni (A x L x P)	ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm	
Peso	ca. 0,33 kg	

BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello di professionalità. Di conseguenza è possibile che occasionalmente vengano apportate modifiche ai prodotti esistenti senza preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

4. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, **in particolare se i cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.**

Specifiche tecniche e aspetto estetico soggetti a modifiche senza preavviso. Le informazioni qui presentate sono aggiornate al momento della stampa. BEHRINGER non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite subite da persone che abbiano fatto affidamento interamente o parzialmente su qualsivoglia descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta nel presente. I colori e le specifiche potrebbero variare leggermente rispetto al prodotto. I prodotti vengono venduti esclusivamente attraverso i nostri rivenditori autorizzati. I distributori e i rivenditori non sono agenti di BEHRINGER e non sono assolutamente autorizzati a vincolare BEHRINGER, né espressamente né tacitamente, con impegni o dichiarazioni. È vietata la riproduzione o la trasmissione del presente manuale in ogni sua parte, sotto qualsiasi forma o mezzo, elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura o la registrazione di ogni tipo o per qualsiasi scopo, senza espresso consenso scritto di BEHRINGER International GmbH. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. © 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Germania. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903