Manuale di istruzioni







## GENERALITÀ

"NUMA" è una tastiera Master che permette la gestione di Strumenti Musicali ed Accessori Midi ed USB-Midi. "NUMA" utilizza la Keyboard 88 tasti Fatar TP400.

Ha a disposizione le seguenti prese:

- 1 Midi-Out;
- 1 USB in modalità USB-Midi e USB Virtual COM;
- 1 Pitch Wheel;
- 2 Jacks Pedals in modalità continous, open switch e closed switch.

Il **Sistema Operativo** può essere aggiornato da **PC** attraverso la comunicazione seriale **USB Virtual COM** utilizzando l'applicativo software **Hyperterminal** in dotazione su Windows. La comunicazione seriale **USB Virtual COM** può consentire anche una interazione bidirezionale con Applicazioni Windows su PC.

L'interazione con l'utente avviene tramite un LCD grafico 128x64 bianco su sfondo blu, 4 tasti capacitivi associati nella maggior parte delle funzionalità alle 4 "Zones" (Zone1, Zone2,Zone3, Zone4), 4 frecce capacitive Arrow Left, Arrow Right, Arrow Up e Arrow Down adibite alla navigazione e una Dial capacitiva per selezionare Patches e Parametri con regolazione automatica della velocità da parte del software.

14 tasti "Zones" corrispondono alle 4 **Zones** in cui è organizzata **"NUMA"**, ad ognuna di esse corrisponde un canale midi e tutti i parametri fondamentali del canale stesso.

"NUMA" funziona in 3 modi fondamentali:

- **Play Mode** in cui l'utente seleziona attraverso la Dial le sue patches pre-programmate e può fare velocemente importanti aggiustamenti come l'abilitazione delle Zones, programchange, volume e transpose;
- Edit Mode in cui l'utente può accedere e modificare tutti i parametri della patch e le impostazioni generali dello strumento (system page) ;
- You Play (Auto-apprendimento) in cui l'utente può realizzare Curve Dinamiche personalizzate suonando direttamente sulla keyboard.

É possibile passare da Play Mode ad Edit Mode e viceversa premendo contemporaneamente i due tasti freccia Left e freccia Right. Si può accedere alla modalità You Play premendo contemporaneamente i tasti Zone1 e Zone2.



### "NUMA" contiene le seguenti Resources (risorse) :

le **Patches** sono Presets che contengono le modalità di funzionamento dello strumento, hanno la fondamentale caratteristica di essere composte al massimo da **4 "Zones"** ad ognuna delle quali è associato un canale midi con tutti i relativi parametri, che permettono di avere la massima flessibilità nella gestione dello strumento. Le patches sono suddivise in **5 Factory Patches** fisse memorizzate in Memory Flash ed **User Patches** personalizzate dall'utente e memorizzate nella EEPROM memory, possono essere in numero fino a **64**;

- le **Shapes** sono le curve dinamiche, che determinano la dinamica associata ad ogni Zone della keyboard; tali curve consentono alla dinamica di avere una risoluzione di **10 bits** e sono suddivise tra **tasti bianchi** e **tasti neri** al fine di avere una risposta dinamica di altissima qualità; Attraverso la funzione **Play Mode** è possibile selezionare 3 modalità di funzionamento dal punto di vista della dinamica, **Dynamic**, **Organ** e **Staccato**.
- in Dynamic mode sono selezionabili in Edit shapes 3 Factories Shapes (Soft, Medium e Hard) e 15 User Shapes
- realizzate dall'utente, il premuto è calcolato sul 2° gommino mentre il rilasciato è dato dal rilascio del 1° gommino;
- in **Staccato** mode sono selezionabili in **Edit shapes 3** Factories Shapes (**Soft**, **Medium** e **Hard**) e **15 User Shapes** realizzate dall'utente, il premuto è calcolato sul 2° gommino mentre il rilasciato è calcolato al rilascio del 2° gommino;
- in **Organ** mode esiste solo la shape **Fixed**, con la velocità fissa al massimo il premuto è dato sul 1° gommino e il rilasciato è calcolato al rilascio del 2° gommino.

### Esplorando "NUMA"

### Play Mode

Lo strumento si accende in questa modalità, se si è in Edit Mode si può ritornare in Play Mode premendo contemporaneamente i tasti Arrow Left ed Arrow Right.

La modalità Play Mode è indicata dalla scritta Play in alto a sinistra.

Questa modalità è composta da 5 pagine che a loro volta possono essere in due modi diversi di funzionamento:

- Patch Mode, modalità in cui la Dial e le Arrows Up e Down sono abilitate esclusivamente alla selezione delle Patches, fa eccezione solamente la Transpose Page. Queste sono disposte nel seguente ordine: prima le 5 Factories Patches riconoscibili dal suffisso FXX del codice in alto a destra, di seguito le User Patches presenti in EEPROM con semplice suffisso numerico XXX, il suffisso è sempre in reverse in patch mode.
- Zone Mode, modalità (non presente nella prima pagina) in cui si entra premendo un tasto relativo alla Zone, in tal modo è possibile variare il parametro della Zone stessa attraverso il movimento della Dial, l'indice numerico della patch non è più in reverse.
- Premendo il tasto relativo alla Zone selezionata si ritorna in Patch Mode.

Le pagine sono strutturate in modo da avere al centro dell'LCD il nome della patch con il suo indice in alto a destra, in basso sono visualizzate le Zones abilitate con i relativi parametri, in alto il nome della pagina insieme alla modalità patch o zone. Le Play Pages possono essere selezionate tramite le **Arrows Left** e **Right**, a cui è abilitata la funzione autorepeat, e sono a scorrimento circolare ( dopo l'ultima pagina ricomincia la prima).

Le 5 pagine del Play Mode sono le seguenti:

• Patch è la pagina che si presenta all'utente all'accensione dello strumento con la patch che era stata utilizzata prima dello spegnimento dello strumento. Questa prima pagina è solamente in Patch Mode, la Dial e le Arrow Left e Arrow Right sono utilizzate unicamente per selezionare le patches. I tasti relativi alle Zones sono utilizzati per abilitare e disabilitare le varie Zones (Mute On/Off).





In questo caso abbiamo la Factory Patch Piano Snd, indicata dal codice F01, esiste una sola Zone, che è abilitata. In questa situazione la Patch ha 4 Zones, delle quali Zone2 e Zone3 sono in mute mente Zone1 e Zone4 sono abilitate.



• Patch/Zone Midi è la pagina dove vengono visualizzati i Midi channels corrispondenti alle zone abilitate.

Play Patch Midi F01
Piano Snd
Zone1

Da questa pagina in poi è possibile passare alla **Zone Mode** (modalità Zone); premendo il bottone relativo alla Zone desiderata si va in **Zone Midi**, in tal modo tramite la Dial si può variare parametro **Midi channel**, il range va da 1 a 16, con Off il canale è disabilitato.

Play	Zone Midi	F01
Piano	o Snd	
1		
Zone1		

Patch/Zone Program è la pagina dove vengono visualizzati i ProgramChange relativi alle
Zone abilitate



Premendo il bottone relativo alla Zone desiderata si va in **Zone Program**, in tal modo tramite la Dial si può variare parametro **Programchange**, il range va da 0 a 127 con Off è disabilitato.







- **STUDIOLOGIC** manuale di istruzioni
- Patch/Zone Volume è la pagina dove vengono visualizzati i Volume relativi alle Zone abilitate.



Premendo il bottone relativo alla Zone desiderata si va in **Zone Volume**, in tal modo tramite la Dial si può variare parametro **Volume**, il range va da 0 a 127.

Play	Zone\	/olume	F04
Four Layers			
127	127	127	064
Zone1	Zone2	Zone3	Zone4

• Patch/Zone Transpose è la pagina dove vengono visualizzati i Transpose relativi alle Zone abilitate, il valore corrisponde alla somma tra Octave e Transpose; in questa pagina la Dial ha un funzionamento particolare, un suo movimento porta alla variazione di tutti i valori di Transpose delle "Zones" abilitate.

Play Patch Transpose F04			
Four Layers			
Zone1	Zone1 Zone2 Zone3 Zone4		



Premendo il bottone relativo alla Zone desiderata si va in **Zone Transpose**, in tal modo tramite la Dial si può variare parametro **Transpose**, il range va da -24 a +24.







# EDIT MODE

Si va in modalità Edit Mode premendo contemporaneamente i due tasti **Arrow Left** ed **Arrow Right**. Tale modalità è indicata dalla scritta Edit in reverse in alto a sinistra. A differenza del Play Mode non appare il nome della Patch per lasciare spazio ai parametri, ma solo il suo indice in alto a destra. In Edit Mode si possono modificare tutti i parametri di ogni **Patch** per poi poterli salvare come **User Patches** nella memoria; è possibile modificare anche parametri generali dello strumento (**System**) per poi salvarli in memoria.

Operativamente prima si seleziona la Zone e quindi si varia il parametro con la Dial.

Le Edit Pages possono essere selezionate tramite le **Arrow Left** e **Right**, a cui è abilitata la funzione autorepeat, e sono a scorrimento circolare.

Edit Mode è composta dalle seguenti pagine:

• **Midi** è la pagina in cui si possono impostare i canali midi, il range va da 1 a 16, la scritta "Off" indica canale non abilitato, in questa situazione la corrispondente Zone non è visibile nelle altre pagine.

Edit	M	lidi	F01
1	Off	16	9
Zone	<mark>1 Zone2</mark>	Zone3	Zone4

• **Progam change/LSB Bank select/MSB Bank select** è una pagina suddivisa in 3 sotto-pagine che permettono la impostazione per ogni Zone attraverso la Dial rispettivamente del Program change, LSB Bank select, MSB Bank select, il range va per tutti da 0 a 127.

La selezione delle 3 sotto-pagine avviene tramite le Arrow UP e Down.

Nella parte superiore dell'LCD apparirà sempre il nome della sotto-pagina che indica il parametro soggetto alla modifica. Di seguito sono elencate:

Edit Program change,

Edit Program Change F01			
1	1	1	1
1	1	1	1
64	3	1	14
Zone1 Zone2 Zone3 Zone4			

Edit LSB Bank select ed

Edit LSB Bank select F01				
1	1	1	1	
1	2	1	1	
64	3	1	14	
Zone1	Zone1 Zone2 Zone3 Zone4			



### Edit MSB Bank select.

Edit MSB Bank select F01			
1	1	1	1
1	4	1	1
64	3	1	14
Zone1 Zone2 Zone3 Zone4			

• **Key Range** è la pagina che permette l'impostazione per ogni Zone del Range di tasti abilitati sulla Keyboard. Per la Keyboard TP400 ad 88 tasti il range va da A0 a C8. I valori sono impostati in modo molto intuitivo premendo le corrispondenti coppie di tasti sulla Keyboard (**Low Key** e **High Key**).

Edit	KeyF	Range	F01
internetionalistic			
			<u></u>
<u>C4</u>	<u></u>	<u>C8</u>	<u>C8</u>
A0	A0	A0	C4
Zone1 Zone2 Zone3 Zone4			

• Volume è la pagina che permette l'impostazione per ogni Zone del Volume, il range va da 0 a 127.

Edit	Volume F01		F01
127	90	0	127
Zone1	Zone2	Zone3	Zone4

Transpose/Octave è una pagina suddivisa in 2 sotto-pagine che permettono la impostazione per ogni Zone attraverso la
Dial rispettivamente del Transpose e dell'Octave. La selezione delle 2 sotto-pagine avviene tramite le Arrow UP e Down
Di seguito sono elencate: Edit Transpose con range compreso tra -24 e +24 ed

Edit	Transpose 059		
0	0	0	0
0	- 24	-9	3
Zone1 Zone2 Zone3 Zone4			

Edit **Octave** con range compreso tra -2 e +2.

Edit	Octave 059			
	-2	2	0	
0	0	0	3	
Zone1 Zone2 Zone3 Zone4				



• Edit Play Mode è la pagina in cui si possono impostare le 3 modalità della dinamica : Dynamic, Organ e Staccato.

Edit	Play Mode	F04
Dyn	Organi Star I D	un
Zone1	Zone2 Zone3 Zo	ne4

Edit **Shapes** è la pagina in cui si possono impostare le curve dinamiche relative alle 3 modalità possibili del Play Mode:

- 1. in Dynamic sono selezionabili le factories shapes Soft, Medium e Hard e le user shapes da 01 a 15;
- 2. in Organ c'è solo la shape fixed:
- 3. in Staccato sono selezionabili le factories shapes Soft, Medium e Hard e le user shapes da 01 a 15;



**Wheel Control/Polarity** è una pagina suddivisa in 2 sotto-pagine che permettono la impostazione per ogni Zone attraverso la Dialrispettivamente della **Wheel Control** e **Wheel Polarity**. La selezione delle 2 sotto-pagine avviene tramite le Arrow UP e Down. Di seguito sono elencate:

Edit **Wheel Control** può avere i seguenti valori : **Off** indica Control disabilitato, **Pitch** indica il **Pitch Bend**, **C#0 – C#127** indicano i **Control Change** da 0 a 127.

Edit	Edit Wheel Control (F04)		
Pol.+	Pol.+	Pol	Pol.+
c#7	c#1	c#7	c#1
Zone1 Zone2 <mark>Zone3</mark> Zone4			

Edit Wheel Polarity può avere i valori Pol- e Pol+.

Edit Wheel Polarity F04			
Pol.+	Pol.+	Pol.+	Pol
c#7	Off	Pitch	c#1
Zone1 Zone2 Zone3 Zone4			

• AfterTouch Control/Polarity è una pagina suddivisa in 2 sotto-pagine che permettono la impostazione per ogni Zone attraverso la Dial rispettivamente della AfterTouch Control e AfterTouch Polarity. La selezione delle 2 sottopagine avviene tramite le Arrow UP e Down. Di seguito sono elencate:





Edit AfterTouch Control può avere i seguent valori : Off indica Control disabilitato, AFT indica l' AfterTouch, C#0 – C#127 indicano i Control Change da 0 a 127.

Edit Aftertouch Contr. [F04]			
Pol.+	Pol.+	Pol.+	Pol
AFT	Off	c#1	AFT
Zone1 Zone2 Zone3 Zone4			

Edit AfterTouch Polarity può avere i valori Pol- e Pol+.

Edit Aftertouch Pol. [F04]			
Pol.+	Pol.+	Pol.+	Pol
AFT	Off	_c#1_	AFT
Zone1 Zone2 Zone3 Zone4			

- JACK1-2 Control/Polarity/Type sono le 2 pagine del Jack 1 e Jack2 suddivise in 3 sotto-pagine che permettono la impostazione per ogni Zone attraverso la Dial rispettivamente della Jack Control, Jack Polarity e Jack Type.
- La selezione delle 3 sotto-pagine avviene tramite le Arrow UP e Down. Di seguito sono elencate:
- Edit Jack Control può avereise guent valori Offindica Control disabilitato, C#0–C#127 indicano i Control Change da 0a 127.

Edit	Control Jack 1	F04
Open switch		
Pol	Pol Pol F	Pol
c#64	Off c#64 c	#64
Zone1 Zone2 <mark> Zone3 </mark> Zone4		

Edit Jack Polarity può avere i valori Pol- e Pol+.

Edit Polarity Jack 1 F04			
Open switch			
Pol.+	Pol	Pole	Pol
c#64	Off	c#64	c#64
Zone1 Zone2 Zone3 Zone4			

Edit Jack Type indica il tipo di pedale: Continous, Open Switch e Closed Switch.

Edit	Туре	Jack 1	F04
	Cont	inous	
Pol.+	Pol	Pol	Pol
c#7	Off	_c#7_	c#7
Zone1 Zone2 Zone3 Zone4			





Edit **Store Page** è la pagina che consente il **save** e l'**erase** della Current Edit Patch, i valori vanno da 0 a 64.

Edit	Store F04	
Four Layers		
To:	001 Preset 1	
Save Erase Yes		



Si preme il tasto **Yes** per confermare l'operazione

Edit	Store F04	
Store Patch		
Are you sure ?		
No Yes		

Edit Pacth Name consente di cambiare il nome della Edit Patch.
 La Dial permette la sezione della lettera, Cap le lettere minuscole e maiuscole, le due frecce > e < consentono di spostarsi sulle lettere del nome della Patch.</li>

Edit	Patch	n Name	F04
<u>Abcdefghijklmn</u>			
<u>QPQF</u>	ISITU	<u>ăma</u> ,	12 1 2
314101	314 5 6 7 8 9 0 .   ,    + +		
-	<u>lloar</u> c	ayets	
Lap	<u> </u>	<u> </u>	res

• Edit System consente di impostare parametri generali del sistema: Lcd Contrast imposta il contrasto dell'LCD da -64 a +64 Dial Sensitivity imposta la sensibilità della Dial da 1 a 10, Dial Velocity imposta la velocità della Dial da 1 a 20.

Edit	Edit System		
LCD	Contrast	0	
Dial	Bensitivity	5	
Dial	Velocity	10	
Reset	R.stor	e Store	

Il tasto **Reset** riporta il sistema nelle condizioni iniziali, cancellando tutte le User Presets e le User Shapes che erano state memorizzate ed impostando nei valori di default i valori Lcd Contrast, Dial Sensitivity e Dial Velocity. Il tasto R.store permette il **Restore** del sistema alle condizioni iniziali senza cancellare le User Presets e le User Shapes. Il tasto **Store** memorizza e rende effettive le variazioni del System, memorizza anche la Patch con la quale il sistema si inizializza all'accensione.





Il tasto PC permette di impostare la connessione USB con PC in 2 modalità:

- USB Midi ( modalità con cui parte sempre lo strumento ) permette la ricezione da PC degli eventi midi inviati dallo strumento;
- USB Virtual Com permette di attivare la comunicazione tra "Numa" ed Applicazioni sviluppate su PC; tali applicazioni possono andare da un Backup/Resore delle "Resources" dello strumento fino ad applicazioni completamente interattive come l'Editing di Pacthes e Shapes con effetti in tempo reale e la possibilità dell'utente di utilizzare la tastiera del PC, in sostituzione o aggiunta dei tasti capacitivi, per navigare tra le varie funzionalità dello strumento, potremmo al limite utilizzare il Monitor del PC al posto dell'LCD e la tastiera del PC al posto dei tasti capacitivi.

Edit System ver. 1.0	Edit System ver. 1.0	
USB Connection	USB Connection	
USB Midi connected	USB VCOM connected	
Exit Midi VCom	Exit Midi VCom	

L'applicazione su PC InteractiveNuma, che contiene l'aggiornamento del Firmware all'accensione dello strumento, è la base di tutte le possibili applicazioni interattive che possono comunicare con "Numa".

## YOU PLAY

La modalità You Play può essere selezionata tenendo premuti contemporaneamente i tasti **Zone1** e **Zone2**. In questa modalità l'utente può realizzare curve dinamiche personalizzate ( user shapes ) suonando una sua melodia musicale.

La sequenza delle operazioni è la seguente:

- premere il tasto **Start**;
- con la pressione dei tasti sulla keyboard parte il contatore del Time in alto a destra dell'LCD, che indica il tempo disponibile per suonare la melodia;
- per realizzare le curve desiderate una per i tasti **bianchi** ed una per i tasti **neri** l'utente deve seguire le seguenti indicazioni:
  - 1. suonare con la massima dinamica per definire la durezza della curva alle massime velocità,
  - 2. suonare una melodia con dinamica media per definire velocità medie di dinamica, più il suono é leggero dinamicamente più la curva verrà soft,
  - 3. suonare con la minima dinamica per definire la curva a basse velocità, più il suono è leggero più alto sarà il livello a velocità basse.

You	Play	Time	30 s		
Play to make your					
dynamic shape					
Start	Stop	Store	Exit		

• appena si preme il tasto Stop vengono visualizzate le "shapes" realizzate;





You Play	Store
Save to	001 sh_01
Yes Sa	ve Erase Exit



si può impostare il nome premendo il tasto **Arrow Right**, i tasti > e < permettono di spostarsi sulle lettere del nome mentre la **Dial** serve a selezionare le lettere, premendo **Yes** si memorizza il nome, mentre con **Exit** si torna indietro;

You Play	Stor	Store	
Save to [	02 s	02	
Yes 🗵	>	Exit	

premendo il tasto **Erase** è possibile cancellare la User Shape selezionata.



### **Panic function**

Tenendo premuti contemporaneamente i tasti **Zone3** e **Zone4** si attiva la funzione **Panic**, che manda i seguenti eventi su tutti i 16 canali midi:

- Note Off ;
- Volume a 127;
- Modulation a 0;
- Pitch a 64;
- Sustain a 64.

