D01139882A

TASCAM

US-200

Interfaccia audio/MIDI USB 2.0

MANUALE DI ISTRUZIONI



Prima di collegare questa unità a un computer, è necessario installare nel computer il driver dedicato dal CD-ROM incluso.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

- Non esporre questo apparecchio a gocciolamenti o schizzi.
- Non appoggiare alcun contenitore o vaso pieno d'acqua sopra l'apparecchio.
- Si deve usare cautela quando si usano gli auricolari o le cuffie con il prodotto, perché un eccesso di pressione sonora (volume) da auricolari o cuffie può causare la perdita dell'udito.

Dichiarazione di conformità

Numero modello :	US-200
Produttore:	TASCAM
Responsabilità:	TEAC AMERICA, INC.
Indirizzo:	7733 Telegraph Road, Mo

7733 Telegraph Road, Montebello, California, U.S.A.

Numero di telefono: 1-323-726-0303

Questo dispositivo è conforme alle indicazioni contenute nella sezione 15 della normativa FCC. Il funzionamento dell'unità soggetto a due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose (2)Questo dispositivo accetta qualsiasi tipo di interferenza, incluse quelle che possono causare funzionamento indesiderato.

Questo apparecchio possiede un numero di serie sul retro del pannello. Si prega di annotare qui il numero del modello e il numero di serie e di conservarli per riferimenti futuri.

Modello numero

Numero di serie

🔳 Per gli utenti europei

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche

- (a) Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente dai rifiuti urbani mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- (b) Lo smaltimento in modo corretto delle apparecchiature elettriche ed elettroniche contribuisce a risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente.
- (c) Lo smaltimento non corretto di apparecchiature può avere gravi conseguenze sull'ambiente e sulla salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- (d) Il simbolo barrato della pattumiera indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolte e smaltite separatamente dai rifiuti domestici.



(e) I sistemi di raccolta sono a disposizione degli utenti finali. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio.

Indice dei contenuti

1 – Introduzione5
Caratteristiche principali5
Parti del prodotto6
Convenzioni del manuale6
Trademarks6
Cautele per l'installazione7
Attenzione alla condensa7
Pulizia dell'unità7
2 – Nomi delle parti e funzioni8
Pannello frontale8
Pannello posteriore10
3 – Installazione12
Requisiti di sistema12
Windows12
Mac OS X12
Installare il driver e il pannello di
controllo12
Installare il driver e il pannello di
controllo per Windows13
Installazione del driver
per Mac OS X14
Disinstallazione dei driver
Risposte alle domande
più frequenti circa i fistaliazione 15 Miglioraro lo prostazioni
del computer 16
Installare Cubase LE 5 16
4 – Pannello di controllo US-200 17
Panoramica 17
Menu del pappello di controllo e
impostazioni 17
Audio Performance 17
LINE OUTPUTS 1/2 e LINE OUTPUTS
3/4
5 – Collegamenti19
Connessioni USB
Collegamenti audio20
Microfoni20
Chitarre21
Collegamento di tastiere, drum
machine, moduli sonori, cassette/
MD/CD e altri dispositivi analogici di
linea21
Giradischi analogico21

Dispositivi di ingresso di line cui MD/masterizzatori CD e e Altoparlanti monitor Cuffie Collegare dispositivi MIDI	a, tra effetti 21 21 21 21
6 – Guida alle applicazioni	22
Cubase LE 5	22
Windows XP	
e Windows Media Player	22
Windows Vista o Windows 7	
e Windows Media Player	22
Mac OS X e iTunes	23
7 – Carta di implementazione M	IDI24
8 – Risoluzione dei problemi	25
8 – Risoluzione dei problemi 9 – Specifiche	25 28
 8 – Risoluzione dei problemi 9 – Specifiche Convertitore audio AD/DA 	25 28
8 – Risoluzione dei problemi 9 – Specifiche Convertitore audio AD/DA Ingressi audio analogico	25 28 28 28
 8 – Risoluzione dei problemi 9 – Specifiche Convertitore audio AD/DA Ingressi audio analogico Uscite audio analogiche 	25 28 28 28 28 28
8 – Risoluzione dei problemi 9 – Specifiche Convertitore audio AD/DA Ingressi audio analogico Uscite audio analogiche Controllo I/O	25 28 28 28 28 28 28
8 – Risoluzione dei problemi 9 – Specifiche Convertitore audio AD/DA Ingressi audio analogico Uscite audio analogiche Controllo I/O Prestazioni audio	25 28 28 28 28 28 28 28 28
8 – Risoluzione dei problemi 9 – Specifiche Convertitore audio AD/DA Ingressi audio analogico Uscite audio analogiche Controllo I/O Prestazioni audio Requisiti del computer	25 28 282828282828282829
8 – Risoluzione dei problemi 9 – Specifiche Convertitore audio AD/DA Ingressi audio analogico Uscite audio analogiche Controllo I/O Prestazioni audio Requisiti del computer Windows	25 28 282828282828282929
8 – Risoluzione dei problemi 9 – Specifiche Convertitore audio AD/DA Ingressi audio analogico Uscite audio analogiche Controllo I/O Prestazioni audio Requisiti del computer Windows Macintosh	25 28 282828282829292929
8 – Risoluzione dei problemi 9 – Specifiche Convertitore audio AD/DA Ingressi audio analogico Uscite audio analogiche Controllo I/O Prestazioni audio Requisiti del computer Windows Macintosh Generali	25 28 28282828292929292929

1 – Introduzione

Grazie per aver acquistato l'interfaccia audio/ MIDI USB 2.0 TASCAM US-200.

Prima di collegare e usare l'unità, si prega di leggere a fondo questo manuale per poter capire in modo corretto come collegare l'unità, così come tutte le operazioni e le molte utili funzioni. Dopo la lettura di questo manuale, si consiglia di conservarlo in un luogo sicuro per futuri riferimenti.

Il Manuale di istruzioni è scaricabile anche dal sito web TASCAM (http://tascam.com/).

Si prega di controllare il sito anche per gli ultimi aggiornamenti dei manuali.

Se si verifica una qualsiasi perdita di dati in un altro dispositivo MIDI, hard disk, disco MO o altri supporti nello stesso sistema in cui viene utilizzato questo apparecchio, TASCAM non si assume alcuna responsabilità per il suo recupero, né fornisce alcun compenso per tale perdita.

Caratteristiche principali

- Interfaccia audio/MIDI USB 2.0
- . Interfaccia audio 24 bit/96 kHz
- 2 canali di ingresso analogico (L, R) possono essere immessi allo stesso tempo
- Due ingressi microfono XLR (bilanciati) con preamplificatori microfonici ad alte prestazioni
- Due prese di ingresso standard (combinate con i connettori XLR)
- Uno dei connettori di ingresso da 1/4" può essere impostato per l'ingresso diretto (alta impedenza) di una chitarra elettrica o un basso elettrico.
- 2 uscite sbilanciate stereo (presa RCA) e un'uscita cuffie
- Il livello di uscita dalla linea di uscita sbilanciata stereo e dalla presa cuffie può essere regolato tramite una manopola di volume (la stessa manopola controlla entrambi contemporaneamente)
- . MIDI IN/OUT

- La funzione Direct Monitor consente il monitoraggio a latenza zero dell'ingresso
- Gli ingressi 1 e 2 possono essere impostati per essere monitorati sia come coppia stereo o come due canali mono
- Indicatori LED di ingresso e sovraccarico inclusi per ogni canale di ingresso
- MON MIX permette il bilanciamento tra i segnali di ingresso e uscita del computer per essere adattato al monitoraggio
- L'alimentazione può essere fornita da un bus USB, conveniente per l'utilizzo mobile
- Driver dedicati Windows (Windows XP, Windows Vista, Windows 7) e Macintosh (OS 10.5, OS 10.6) inclusi
- USB 2.0 ad alta velocità (480 MHz) compatibile
- Può fornire alimentazione Phantom a 48 V per 2 ingressi microfonici
- Cubase LE 5 bundle

Nota sulle operazioni da computer

Se si è incerti nelle operazioni di base nell'uso del computer descritte in questo manuale, si prega di fare riferimento al manuale di istruzioni che accompagna il computer.

Per utilizzare questa unità, è necessario utilizzare il CD-ROM per installare il driver dedicato sul computer. Per informazioni dettagliate sull'installazione, vedere "Installare il driver e il pannello di controllo" al capitolo "3 - Installazione".

1 – Introduzione

Parti del prodotto

Nella confezione dell'US-200 sono presenti i seguenti articoli.

Fare attenzione a non danneggiare gli articoli durante l'apertura della confezione. Conservare i materiali di imballo per eventuali trasporti in futuro.

Si prega di contattare il proprio rivenditore se uno degli articoli è mancante o danneggiato durante il trasporto.

- Unità principale.....1
- Cavo USB.....
- CD-ROM (contenente i driver).....1
- DVD-ROM (Cubase LE5).....1
- Cubase LE5 Guida rapida1
- Cartolina di garanzia.....1
- . Manuale di istruzioni (questo documento)1

Convenzioni del manuale

- Tasti, prese e altre parti dell'unità e dispositivi esterni sono indicati cos: LEVEL.
- Messaggi sullo schermo, per esempio, sono indicati così: OK.
- Informazioni addizionali vengono aggiunte nel modo seguente:

SUGGERIMENTO

Suggerimenti utili nell'uso dell'unità.

ΝΟΤΑ

Spiegazioni di azioni in speciali situazioni.

CAUTELA

Istruzioni da seguire per non causare danni, ferite personali, danni all'unità o altri apparecchi o perdita di dati.

Trademarks

- TASCAM is a trademark of TEAC Corporation, registered in the U.S. and other countries.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, and Windows Media Player are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Apple, Macintosh, Mac, Mac OS X and iTunes are trademarks of Apple Inc.
- Pentium and Intel are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
- AMD Athlon is a trademark of Advanced Micro Devices, Inc.
- Cubase is a registered trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.
 ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.
- Other company names, product names and logos in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Cautele per l'installazione

- La temperatura di esercizio dovrebbe essere compresa fra 5°C e 35°C.
- Non installare nei seguenti luoghi per non causare danni o malfunzionamenti.
 - Luoghi instabili o soggetti a forti vibrazioni
 - Vicino a finestre o luoghi in luce solare diretta
 - Vicino a stufe o luoghi estremamente caldi
 - . Luoghi estremamente freddi
 - Luoghi poco ventilati o con eccessiva umidità
 - . Luoghi molto polverosi
- Assicurarsi che l'unità venga collocata in posizione piana.
- Non collocare oggetti sull'unità per la dissipazione del calore.
- Evitare di collocare l'unità sopra apparecchi elettrici che generano calore come amplificatori di potenza.

Attenzione alla condensa

Se l'unità viene spostata da un luogo freddo a uno caldo o usata dopo un improvviso cambio di temperatura, può verificarsi la creazione di condensa; il vapore nell'aria potrebbe condensarsi sul meccanismo interno, rendendo le operazioni impossibili. Per prevenire la condensa o per eliminarla nel caso si verifichi, lasciare spenta l'unità per una o due ore nel luogo in cui si trova.

Pulizia dell'unità

Pulire l'unità con un panno asciutto e morbido. Non pulire usando panni imbevuti di sostanze chimiche, benzene, diluenti, alcol etilico o altri agenti chimici perché potrebbero danneggiare la superficie.

2 – Nomi delle parti e funzioni

Pannello frontale



① Indicatore +48V

Si illumina quando l'interruttore **PHANTOM (+48V)** è impostato su ON.

CAUTELA

Non collegare o scollegare i microfoni quando questa spia è accesa.

2 Indicatore USB

L'indicatore s'illumina quando la connessione USB è attiva.

③ Indicatori OL e SIG Indicatori OL (overload)

> Gli indicatori si accendono poco prima della distorsione del segnale di ingresso (quando supera -2 dBFS).

Indicatori SIG (signal)

Gli indicatori si accendono quando un segnale (di -30 dBFS o più) è presente all'ingresso del canale corrispondente.

(4) Indicatore 🗲

L'indicatore s'illumina quando **INST/LINE** è impostato su **INST**.

(5) Connettore MIC/LINE/INST IN 1 (bilanciato/sbilanciato)

Utilizzare questo connettore per l'ingresso analogico bilanciato XLR per microfono o un connettore standard TRS. Utilizzare l'interruttore **INST/LINE** del pannello posteriore per impostare la presa standard TRS su ingresso di linea bilanciato (**LINE**) o su ingresso chitarra sbilanciato (**INST**).

- XLR (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)
- TRS (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)
- (6) Connettore MIC/LINE IN 2 (bilanciato) Utilizzare questo connettore come ingresso analogico bilanciato XLR per un microfono o come ingresso analogico per un connettore standard TRS bilanciato di linea.
 - XLR (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)
 - TRS (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND

7 Presa PHONES

Utilizzare questa presa standard per collegare le cuffie stereo. Utilizzare un adattatore per collegare le cuffie con mini-presa.

CAUTELA

Prima di collegare cuffie, ruotare la manopola LEVEL per ridurre al minimo il volume. In caso contrario, potrebbero verificarsi forti rumori improvvisi che potrebbero danneggiare l'udito o causare altri problemi.

NOTA

La manopola **LEVEL** regola anche il livello di uscita.

(8) Manopola LEVEL

Usare la manopola per regolare il livello di uscita dalle prese LINE OUT 1/2 e PHONES. Questo non regola il livello di uscita dalle prese LINE OUT 3/4.

CAUTELA

Prima di collegare cuffie, ruotare la manopola LEVEL per ridurre al minimo il volume. In caso contrario, potrebbero verificarsi forti rumori improvvisi che potrebbero danneggiare l'udito o causare altri problemi.

(9) Manopola MON MIX

Usare questa manopola per regolare il bilanciamento tra i segnali in ingresso attraverso i connettori dell'unità (MIC IN e LINE IN) e il segnale in uscita al computer via USB. Girare tutto a sinistra (INPUT) per mandare in uscita e monitorare solo i segnali in ingresso all'unità, e girare tutto a destra (COMPUTER) per mandare in uscita e monitorare solo i segnali inviati dal computer via USB.

10 Manopole Gain

Utilizzare queste manopole per regolare individualmente il livello di ingresso dei connettori **MIC/LINE/INST IN 1** e **MIC/ LINE IN 2**. Girarli tutti verso sinistra per ridurre al minimo il livello e tutti a destra per portare il livello al massimo.

2 – Nomi delle parti e funzioni

Pannello posteriore



(f) Prese LINE OUT 1/2/3/4 (sbilanciate) Queste prese RCA sono uscite di linea analogiche sbilanciate.

Queste prese consentono di trasmettere segnali inviati dal computer via USB, i segnali provenienti dal mixer integrato di monitoraggio o una combinazione di entrambi. Usare il pannello di controllo software dell' US-200 per impostare quali segnali mandare in uscita. Per esempio, si possono collegare a queste prese registratori, altoparlanti con amplificazione interna ed effetti esterni.

NOTA

- Le prese di uscita LINE OUT 1/2 possono mandare in uscita i segnali analogici in ingresso all'unità.
- La manopola LEVEL, che controlla anche l'uscita per le cuffie, può essere usata per regolare il livello di uscita delle prese LINE OUT 1/2.
- Le prese LINE OUT 3/4 non possono mandare in uscita i segnali analogici in ingresso all'unità. Inoltre, i loro livelli di uscita non possono essere regolati dall'unità.

12 Presa MIDI IN

Si tratta di una presa standard DIN a 5 pin per l'ingresso MIDI.

Si usa per i segnali MIDI in ingresso al computer collegato via USB.

13 Presa MIDI OUT

Si tratta di una presa standard DIN a 5 pin per l'uscita MIDI.

Si usa per i segnali MIDI in uscita dal computer collegato via USB a un dispositivo MIDI collegato.

14 Interruttore ST/MONO

Durante il monitoraggio di due ingressi (MIC/LINE/INST IN 1 e MIC/LINE IN 2), usare questo interruttore per impostarlo su mono o stereo.

Quando è impostato su **MONO**, i due ingressi sono mixati e il mix viene inviato a entrambe le prese **LINE OUT 1** e **2**.

Quando è impostato su **ST**, il segnale in ingresso al connettore **MIC/LINE/INST IN** 1 è mandato in uscita attraverso la presa **LINE OUT** 1 e il segnale in ingresso dal connettore **MIC/LINE IN 2** è mandato in uscita attraverso la presa **LINE OUT** 2.

Quando si usa solo il connettore di ingresso **MIC/LINE/INST IN 1**, impostare questo interruttore su **MONO** per monitorare il segnale sia attraverso la presa **LINE OUT 1** che **LINE OUT 2**.

15 Interruttore INST/LINE

Impostare questo interruttore in base all'ingresso collegato al connettore **MIC/ LINE/INST IN 1**. Impostare su **INST** quando si effettua il collegamento diretto, per esempio, di una chitarra elettrica o un basso elettrico. Impostare su **LINE** quando si collega, per

2 – Nomi delle parti e funzioni

esempio, uno strumento elettronico o un'apparecchiatura audio di linea.

16 Porta USB

Utilizzare il cavo USB incluso per collegare l'unità a un computer compatibile USB 2.0.

NOTA

- L'US-200 riceve l'alimentazione dal computer tramite il cavo USB. In rari casi, la porta USB di un computer può non essere in grado di fornire energia sufficiente per alimentare l'US-200.
- Questa porta non è compatibile con USB 1.1 (12 MHz) e non può essere utilizzata per collegamenti USB 1.1.
- Questa porta non è compatibile con la funzione di sospensione del computer (Sleep). Per questo motivo, l'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente dopo che un computer collegato viene messo in sospensione (Sleep). In questo caso, scollegare il cavo USB e poi ricollegarlo.
- Interruttore PHANTOM (+48V)
 Utilizzare questo interruttore per fornire l'alimentazione Phantom +48 V per connettori microfonici di ingresso 1 e 2.

CAUTELA

- Impostare questo interruttore su OFF prima di accendere questa unità o disattivare (collegare o scollegare il cavo USB).
- Prima di modificare l'impostazione di questo interruttore su ON o OFF, ruotare la manopola LEVEL al minimo livello. A seconda del microfono collegato, potrebbe verificarsi un rumore forte che potrebbe danneggiare l'udito o danneggiare le attrezzature.
- Non collegare o scollegare i microfoni quando questo interruttore è impostato su ON.

- Accendere questo interruttore solo se si utilizzano microfoni a condensatore che necessitano di alimentazione Phantom.
- I microfoni dinamici sbilanciati non dovrebbero mai essere collegati ai connettori con alimentazione Phantom.
- Alcuni microfoni a nastro potrebbero essere danneggiati dall'alimentazione Phantom. Se non si è sicuri, non fornire alimentazione Phantom a un microfono a nastro.
- Quando questo interruttore è acceso, se l'apparecchio è collegato a un computer alimentato a batteria, la batteria si scaricherà più rapidamente.
- Non utilizzare l'alimentazione Phantom quando sono collegate al connettore XLR apparecchiature con livello di linea.

3 – Installazione

Requisiti di sistema

Visitare il sito TASCAM (http://tascam. com) per informazioni aggiornate circa la compatibilità dei sistemi operativi.

Windows

Sistemi operativi supportati:

Windows XP 32 bit SP3 o successivo Windows XP 64 bit SP2 o successivo Windows Vista 32 bit SP2 o successivo Windows Vista 64 bit SP2 o successivo Windows 7 32 bit Windows 7 64 bit

Computer supportati:

Windows compatibile con porta USB 2.0

CPU/velocità di clock:

Pentium 4 1.4 GHz o superiore AMD Athlon 1.4 GHz o superiore (o processore equivalente)

Memoria:

1 GB o più

NOTA

Sebbene questa unità sia stata testata per essere utilizzata su computer che rispondono ai requisiti di cui sopra, non è garantito il funzionamento con qualsiasi computer. Si consideri, infatti, che a parità di configurazione, la capacità di processamento può variare anche sensibilmente a seconda delle caratteristiche progettuali del sistema utilizzato.

Mac OS X

Sistemi operativi supportati: Mac OS X 10.5.8 o successivo Mac OS X 10.6.3 o successivo

Computer supportati:

Apple Macintosh con porta USB

CPU:

Qualsiasi Mac con processore Intel o PPC G4 1 GHz o superiore

Memoria:

1 GB o più

Installare il driver e il pannello di controllo

Per usare l'unità, è necessario installare il driver appropriato nel computer. Come descritto qui di seguito, questo è un processo facile tramite il CD-ROM incluso.

l driver vengono aggiornati di volta in volta. Si può scaricare la versione più recente del driver dal sito TASCAM (http://tascam.com/).

Non collegare l'unità al computer prima di installare il driver.

CAUTELA

- Maneggiare il CD-ROM incluso con cura. Se il disco si graffia o si sporca, il computer potrebbe non essere in grado di leggerlo e il software non potrebbe venire installato. Se il disco diviene illeggibile, è possibile richiederne una copia a pagamento.
- Non tentare mai di riprodurre il CD-ROM incluso in un CD player audio convenzionale perché il rumore risultante potrebbe danneggiare gli altoparlanti o l'udito.

Installare il driver e il pannello di controllo per Windows

NOTA

Durante l'installazione dei driver, può apparire un messaggio "questo software ... non ha superato il test Windows Logo".

Questo messaggio appare perché i driver per i prodotti TASCAM non hanno ricevuto il test Windows Logo.

TASCAM conferma la loro totale operatività, pertanto si può cliccare su Continua o Install per proseguire con l'installazione.

 Durante l'installazione, è necessario collegare l'apparecchio al punto 7.
 Si dovrebbe completare la fase di installazione in meno di un minuto.
 L'installazione potrebbe non riuscire se il tempo trascorso diventa eccessivo.

Installazione su un computer Windows

- 1 Assicurarsi che l'unità e il PC non siano collegati tramite il cavo USB.
- 2 Inserire il CD-ROM incluso con i driver di installazione nel PC in cui si intende installare l'unità.
- 3 Cliccare sul pulsante Install Driver quando appare la schermata qui sotto (se questa schermata non appare automaticamente, trovare e aprire il programma Autorun2.exe nella cartella Autorun del CD-ROM del driver).

	X
TEAC PROFESSIONAL	
Install Driver	
Browse Disc	
Go to TASCAM website	

4 Quando appare la schermata di selezione della lingua (qui sotto), selezionare la lingua desiderata e quindi cliccare sul pulsante OK.



5 Cliccare sul pulsante Install the driver quando appare la schermata qui sotto.



6 Leggere il contenuto del contratto di licenza e selezionare l accept the agreement se si accettano i termini. Quindi, cliccare sul pulsante Install per avviare l'installazione.



7 Quando appare la schermata sottostante, utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare l'unità al PC.

3 – Installazione







8 L'installazione del driver procede.



9 Quando appare la schermata qui sotto, l'installazione è completata. Cliccare sul pulsante Reboot now per riavviare il PC e utilizzare il driver.



10 Dopo il riavvio del PC, aprire TASCAM US-200 (Start> Pannello di controllo) o US-200 Control Panel (Start> Programmi> TASCAM). Se vengono visualizzati correttamente la versione del driver, la periferica e altri dati, l'installazione è riuscita.



Installazione del driver per Mac OS X

- 1 Assicurarsi che l'US-200 non sia collegato al computer.
- 2 Doppio clic su TASCAM_US200_ Driver_1.00.dmg nel CD-ROM incluso.

Viene creata l'icona TASCAM_US200_1.00. mpkg sul desktop.

- 3 Doppio clic su TASCAM_US200_1.00.mpkg sul desktop per lanciare l'installazione.
- 4 Seguire le istruzioni a video per effettuare l'installazione.
- 5 Riavviare il computer e quindi collegare l'unità.

Disinstallazione del driver

Windows

Ci sono due modi per disinstallare il driver, come indicato di seguito.

Usando il CD-ROM di installazione:

- 1 Seguire i punti da 1 a 4 del paragrafo "Installare il driver e il pannello di controllo per Windows" (vedi pagina 13).
- 2 Al passo 5 della procedura, cliccare su Remove the driver.



3 Seguire le istruzioni a video fino al termine della procedura.

Utilizzare "Installazione applicazioni" di Windows

- 1 Aprire il Pannello di controllo dal menu Start.
- 2 Doppio clic su Installazione applicazioni.
- 3 Selezionare US-200 driver dall'elenco e cliccare su Cambia/Rimuovi programmi.
- 4 Seguire le istruzioni sullo schermo fino al termine della procedura.

Mac OS X

1 Inserire il CD-ROM nel computer, aprire TASCAM_US200_Driver_1.00.dmg e fare doppio clic sull'icona TASCAM US-200 remover.



TASCAM US-200 remover

2 Seguire le istruzioni a video fino al termine della procedura.

Risposte alle domande più frequenti circa l'installazione

Installazione del driver per Windows

- D: Quando si collega l'unità al computer, appare il Wizard dell'hardware trovato di Windows e non è possibile installare i driver. È una procedura di installazione errata?
- R: Chiudere il "Wizard dell'hardware trovato" di Windows e scollegare l'unità. Bisogna installare il driver prima di collegare l'unità. Inserire il CD-ROM incluso con il prodotto. Il menù per l'installazione del driver viene visualizzato automaticamente.

Selezionare Install driver e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se avete scaricato il driver dal sito web TASCAM (htt://tascam.com/), espandere l'archivio ZIP, avviare il file setup.exe e seguire le istruzioni a video.

- D: Dopo aver caricato il CD-ROM di installazione in un computer Windows, non appare il menu di installazione. Com'è possibile accedere al menu?
- R: Le impostazioni per l'avvio automatico da CD potrebbero essere disattivate.

3 – Installazione

Aprire il CD-ROM del driver tramite Windows Explorer e fare doppio clic sul file Autorun2.exe per aprire manualmente il menu di installazione.

Seguire le procedure descritte in "Installare il driver e il pannello di controllo per Windows" a pagina 13 per installare il driver.

Migliorare le prestazioni del computer

In questo manuale, vengono dati solo i seguenti suggerimenti di base per migliorare il rendimento quando si usa questa unità.

Non eseguire altre applicazioni.

Il processo digitale dell'audio comporta un notevole dispendio di risorse del sistema. Probabilmente il computer viene usato con applicazioni diverse dall'audio, ma si raccomanda di evitare di eseguire applicazioni contemporaneamente alle applicazioni audio.

Questo significa che se si eseguono applicazioni diverse dall'audio (specialmente per la grafica o per Internet) contemporaneamente all'applicazione audio, il processo audio potrebbe non venire svolto in maniera veloce e fluida.

Installare Cubase LE 5

Vedere Cubase LE 5 Guida veloce inclusa per i dettagli.

4 – Pannello di controllo US-200

Panoramica

Il pannello di controllo permette di effettuare varie impostazioni dell'US-200.

In Windows, la scorciatoia per US-200 Control Panel può essere trovata in Windows Start menu > Pannello di controllo o in Start menu > Tutti i programmi > TASCAM.

In Mac OS X, il pannello US-200 Control Panel si trova nella cartella Applicazioni. Altre importanti impostazioni audio per Mac OS X sono possibili tramite Applicazioni/Utilità/ Audio MIDI Setup.



Il pannello di controllo è diviso nelle due sezioni seguenti.

Sezione Status

Qui viene mostrato lo stato corrente del driver e l'hardware connesso.

Non è possibile modificare le impostazioni di questa sezione.

Sezione Setting

Qui è possibile modificare le varie impostazioni del driver.

Menu del pannello di controllo e impostazioni

Audio Performance

Il driver dell'US-200 immagazzina momentaneamente in un buffer i segnali audio in ingresso e in uscita. La dimensione del buffer può venire regolata. Più piccola è la dimensione del buffer, più si riduce il ritardo quando si effettua il monitoraggio del segnale audio in ingresso, ma richiederà molta più potenza di calcolo al computer. Se il processo non viene effettuato in tempo (per esempio, se altre operazioni di sistema sono in corso), si possono udire clic, pop, o interruzioni nel segnale audio.

Un buffer di dimensioni maggiori offre maggiore sicurezza contro questi problemi, causati dalle altre attività del sistema, ma produrrà maggiore ritardo quando si effettua il monitoraggio del segnale audio. È necessario selezionare la dimensione del buffer più appropriata per il sistema.

Nella versione Windows del pannello di controllo dell'US-200, l'impostazione Performance Audio permette di regolare la dimensione del buffer che verrà utilizzato da tutte le applicazioni audio. L'impostazione di latenza più bassa è la dimensione del buffer minimo, e l'impostazione di massima latenza è la dimensione massima del buffer.

In Mac OS X, la dimensione del buffer è determinata da ogni applicazione audio. Di conseguenza, non vi è alcuna impostazione Audio Performance nella versione per Mac OS X del pannello di controllo dell'US-200. Alcune applicazioni selezionano le dimensioni del buffer automaticamente mentre altre permettono all'utente di selezionare la dimensione del buffer. Si prega di consultare la documentazione dell'applicazione audio per i dettagli.

LINE OUTPUTS 1/2 e LINE OUTPUTS 3/4

Il computer può inviare 4 canali via USB a questa unità. Utilizzare questa impostazione per selezionare quali segnali mandare in uscita dalle prese LINE OUT 1/2 e LINE OUT 3/4. È possibile selezionare ch1+2 o ch3+4 per ogni coppia di uscita.

Utilizzando questa impostazione, anche con applicazioni che mandano in uscita solo due canali, tra cui Windows Media Player e iTunes, è possibile mandare l'uscita audio dell'applicazione sia dalle prese **LINE OUT 1/2** che dalle prese **LINE OUT 3/4** di questa unità.

5 – Collegamenti



Drum machine



Esempio di utilizzo di collegamenti US-200

Connessioni USB

Utilizzare il cavo USB per collegare l'US-200 al computer come illustrato in figura.

NOTA

- Impostare l'interruttore PHANTOM (+48
 V) su OFF quando si collega il cavo USB a questa unità.
- Alcuni dispositivi USB fanno accesso al bus USB frequentemente. Per evitare interruzioni e interruzioni nel segnale audio, si consiglia di non collegare alcun dispositivo USB diverso da tastiere e mouse al bus USB utilizzato da questa unità.
- L'indicatore USB potrebbe restare acceso anche dopo che il computer collegato è spento. Ciò si verifica con alcuni computer che continuano a fornire l'alimentazione ai cavi USB collegati, anche quando sono spenti.

Collegamenti audio

Collegare il segnale di uscita di un microfono, chitarra, tastiera o altro dispositivo audio all'US-200, nel quale verrà trasformato in audio digitale e inviato via USB al computer. Collegare l'uscita dell'US-200 ai diffusori (tramite un amplificatore) o le cuffie, in modo da poter monitorare i segnali audio provenienti dall'US-200 o prodotti dal computer.

Il bilanciamento tra il segnale in ingresso del microfono e la chitarra e il segnale in uscita dal computer deve essere regolato dalla manopola **MON MIX**.

Microfoni

Collegare i microfoni ai connettori XLR **MIC/ LINE/INST IN 1** e **MIC/LINE IN 2** del pannello frontale. Quando si utilizza un microfono a condensatore che necessita di alimentazione Phantom, impostare l'interruttore **PHANTOM** (+48 V) del pannello posteriore su **ON**. Quando l'interruttore **PHANTOM** (+48 V) è impostato su **ON**, l'indicatore +48 V del pannello frontale si accende.

Indicatore +48V (PHANTOM)





CAUTELA

- Il collegamento di un microfono dinamico dotato di connessione sbilanciata all'unità quando l'interruttore PHANTOM (+48 V) è acceso potrebbe danneggiare l'unità e renderla inutilizzabile.
- Non collegare o scollegare un microfono a un ingresso quando questo interruttore è acceso. Potrebbero essere prodotti forti rumori causando danni alle attrezzature.
- Prima di modificare l'impostazione dell'interruttore PHANTOM (+48 V) su ON o OFF, ruotare la manopola LEVEL al livello minimo. A seconda del microfono collegato, potrebbe verificarsi un rumore forte che potrebbe danneggiare l'udito o danneggiare le attrezzature.
- Impostare l'interruttore PHANTOM (+48
 V) su OFF prima di accendere o spegnere questa unità (collegare o scollegare il cavo USB).
- Non utilizzare l'alimentazione Phantom quando sono collegati a un connettore XLR apparecchi con livello di linea. Le apparecchiature potrebbero danneggiarsi.

Chitarre

Collegare una chitarra o un basso alla presa standard TRS **MIC/LINE/INST IN 1** del pannello frontale e impostare l'interruttore **INST/LINE** del pannello posteriore su **INST**.

Quando l'interruttore **INST/LINE** è impostato su **INST**, l'indicatore centre del pannello frontale si accende.



Collegamento di tastiere, drum machine, moduli sonori, cassette/MD/CD e altri dispositivi analogici di linea

Collegare le uscite di segnale analogico da questi tipi di dispositivi alle prese standard TRS **MIC/LINE/INST IN 1** e **MIC/LINE IN 2** del pannello frontale.

Quando si utilizza la presa **MIC/LINE/INST IN 1** con questi tipi di periferiche, impostare l'interruttore **INST/LINE** su **LINE**.



Giradischi analogico

L'uscita di un giradischi analogico non può essere collegata direttamente all'US-200. È necessario collegare un preamplificatore phono tra il giradischi analogico e l'US-200 (in alternativa, è possibile collegare un preamplificatore audio con ingressi **PHONO**).

Dispositivi di ingresso di linea, tra cui MD/masterizzatori CD e effetti

Collegare le prese **LINE OUT 3/4** agli ingressi di linea analogica dei dispositivi compatibili.

Altoparlanti monitor

Collegare gli altoparlanti monitor (attivi o un amplificatore più altoparlanti) alle prese **LINE OUT 1/2** del pannello posteriore.

Cuffie

Collegare le cuffie alla presa stereo standard **PHONES** del pannello frontale.

Collegare dispositivi MIDI

Collegare un modulo sonoro, tastiera/synth, drum machine o un altro dispositivo MIDI all'US-200 come illustrato di seguito.

Se si desidera monitorare il suono di un modulo audio, tastiera/synth e drum machine, collegare l'uscita del dispositivo alla presa **LINE IN** di questa unità. In alternativa, per monitorare utilizzando un mixer esterno, collegare le uscite di tale dispositivo e le prese **LINE OUT** di questa unità agli ingressi del mixer esterno.

È possibile utilizzare i connettori **MIDI IN/ MIDI OUT** del pannello posteriore per trasmettere e ricevere MTC (MIDI Time Code). Questo permette ad applicazioni DAW (Digital Audio Workstation) compatibili MTC di sincronizzarsi con i dispositivi MIDI.

ΝΟΤΑ

Quando si usa Windows Media Player, se la destinazione di riproduzione musica MIDI di uscita (dispositivo di default) è impostata su Microsoft GS Wavetable SW Synth in Suoni e periferiche audio del Pannello di controllo, non è possibile ascoltare le esecuzioni MIDI attraverso l'uscita LINE OUT 1/2/3/4 e PHONES di questa unità.

6 – Guida alle applicazioni

In questo capitolo viene spiegato l'uso dell'unità con alcune applicazioni audio da usare con questa unità.

Cubase LE 5

Per i dettagli vedere Cubase LE 5 Guida veloce inclusa.

Windows XP e Windows Media Player

- 1 Chiudere tutte le applicazioni e poi aprire il Pannello di controllo dal menu Start.
- 2 Aprire Suoni e periferiche audio.

NOTA

Se non si vedono apparire i suddetti elementi, cliccare su Suoni e periferiche audio e uno apparirà.



3 Cliccare su Audio **e impostare** Periferica predefinita: Riproduzione suoni **su** TASCAM US-200.



- 4 Cliccare su OK.
- 5 Avviare Windows Media Player, selezionare un file audio e iniziare la riproduzione.

ΝΟΤΑ

- Se si cambia l'impostazione mentre Windows Media Player è in esecuzione, il software non riconoscerà il cambio di periferica. In questo caso, riavviare Windows Media Player.
- Se non si sente alcun suono dopo aver effettuato le impostazioni e completato la procedura sopra descritta, riavviare il computer.
- Dopo questa impostazione, il suono verrà mandato in uscita attraverso questa unità e nessun suono potrà essere udito dagli altoparlanti o dalla presa cuffia del computer.

Windows Vista o Windows 7 e Windows Media Player

- 1 Chiudere tutte le applicazioni e poi aprire il Pannello di controllo dal menu Start.
- 2 Aprire Audio.

ΝΟΤΑ

Se l'elemento non appare, cliccare Hardware e suoni e apparirà.



3 Cliccare su Riproduzione, cliccare su Speakers TASCAM US-200 e cliccare sul pulsante Predefinito. Questo mette il segno di spunta verde su Speakers TASCAM US-200.

💐 Sound	×		
Playback Recording Sounds			
Select a playback device below to modify its settings:			
Speakers Intel(r) 82801DB/D Working	BM AC '97 Audio Controller		
Speakers TASCAM US-200 Working			
Configure	Set Default Properties		
OK Cancel Apply			

- 4 Cliccare su OK.
- 5 Avviare Windows Media Player, selezionare un file audio e iniziare la riproduzione.

ΝΟΤΑ

- Se si cambia l'impostazione mentre Windows Media Player è in esecuzione, il software non riconoscerà il cambio di periferica. In questo caso, riavviare Windows Media Player.
- Se non si sente alcun suono dopo aver effettuato le impostazioni e completato la procedura sopra descritta, riavviare il computer.
- Dopo questa impostazione, il suono verrà mandato in uscita attraverso questa unità e nessun suono potrà essere udito dagli altoparlanti o dalla presa cuffia del computer.

Mac OS X e iTunes

- 1 Doppio clic su Audio MIDI Setup, che si trova nella cartella Utiliià all'interno della cartella Applicazioni.
- 2 Aprire la finestra Dispositivi audio. Selezionare US-200 e vistare Utilizza questo dispositivo per l'ingresso audio e Utilizza questo dispositivo per l'uscita audio. Questo sposta l'icona microfono e altoparlante su e US-200.

\$	Microfono integrato 2 ingresso/ 0 uscita	US-200 Sorgente clock: Hardware	
\$	Ingresso linea integrato 2 ingresso/ 0 uscita	Ingresso Uscita	
٨	Uscita integrata 0 ingresso/ 2 uscita	•	
Ŷ	US-200 2 Ingresso/ 4 uscita	Configura dispositivo Configura altoparlanti	
		Utilizza questo dispositivo per l'ingresso audio Utilizza questo dispositivo per l'uscita audio Riproduci suoni ed effetti sonori con questo dispositivo	fut D D
		3: 0	
		Carfana ala	la a ti

3 Lanciare iTunes, selezionare un file audio e iniziare la riproduzione.

7 – Carta di implementazione MIDI

Funzione		Trasmesso	Ricevuto	Commento
Basic Channel	At power ON Changed	X X	X X	Through
Mode	At power ON Messages Altered	X X *********	X X	Through
Note Number	Range	X *******	Х	Through
Velocity	Note ON Note OFF	X X	X X	Through
After Touch	Polyphonic Channel	X X	X X	Through
Pitch Bender		X	Х	Through
Control Change		X	Х	Through
Program Change	Range #	X ********	Х	Through
System Exclusive		Х	Х	Through
System Common	Song Pos Song Sel Tune	X X X	X X X	Through
System Real Time	Clock Commands	X X	X X	Through
Other	Local on/off All note off Active sensing Reset	X X X X	X X X X X	Through

Mode 1: Omni on, Poly Mode 3: Omni off, Poly Mode 2: Omni on, Mono Mode 4: Omni off, Mono O: Yes X: No

8 – Risoluzione dei problemi

Si prega di leggere questo capitolo se non si è in grado di usare correttamente l'unità anche dopo aver seguito le procedure in questo manuale.

Se non si è grado di risolvere in modo autonomo un problema si prega di contattare un centro di assistenza TASCAM riportando i seguenti dati e i dettagli riguardo il problema.

Ambiente operativo

- Costruttore del computer:
- Modello:
- CPU:
- Memoria installata:
- OS:
- DAW:
- Antivirus in uso:
- Wireless LAN in uso

Vedere l'ultima pagina del manuale per le informazioni sui contatti.

Installazione è fallita. L'installazione è stata completata, ma il computer non riconosce l'unità.

Se alcuni problemi impediscono l'installazione corretta o l'installazione termina ma il computer non riconosce l'unità, controllare i seguenti punti.

1) Indicatore USB acceso

L'indicatore USB dell'unità è acceso? Se l'indicatore USB non si accende, assicurarsi che il cavo USB sia correttamente collegato.

NOTA

Usare sempre il cavo USB in dotazione.

 Cambiare porta USB.
 Siccome l'unità potrebbe non funzionare correttamente su alcune porte USB, provare una differente porta USB integrata e reinstallare il driver (quando si usa Windows).

NOTA

- Riprovare dopo avere scollegato altri dispositivi USB (mouse e tastiera possono essere lasciati collegati).
- Non usare hub USB. Collegare l'unità sempre in modo diretto a una porta USB integrata nel computer.
- 3) Fermare eventuali software in esecuzione in sottofondo.

Siccome alcuni antivirus e altri software in sottofondo possono interferire con l'installazione, è necessario fermarli prima dell'installazione

Vedere "3 – Installazione" a pagina 12 di questo manuale per installare e disinstallare il driver.

Nessun suono quando l'audio è in riproduzione.

L'uscita audio deve essere impostata nel computer.

Assicurarsi che l'unità sia collegata al computer e controllare i seguenti punti.

Notare che se si eseguono le seguenti impostazioni, il suono verrà udito attraverso l'unità, ma nessun suono verrà udito dagli altoparlanti o dalla presa cuffia del computer.

Windows XP

- 1 Chiudere tutte le applicazioni e aprire il Pannello di controllo dal menu Start.
- 2 Aprire Suoni e periferiche audio.

NOTA

Se non si vedono apparire i suddetti elementi, cliccare su Suoni e periferiche audio e uno apparirà.

3 Cliccare su Audio e impostare Periferica predefinita: Riproduzione suoni e Registrazione suoni su TASCAM US-200.

8 – Risoluzione dei problemi

Windows Vista e Windows 7

- 1 Chiudere tutte le applicazioni e aprire il Pannello di controllo dal menu Start.
- 2 Aprire Audio.

NOTA

Se l'elemento non appare, cliccare su Hardware e suoni e apparirà.

3 Cliccare su Riproduzione, **clic destro su** Speakers US-200 **e cliccare sul pulsante** Predefinito.

Mac OS X

- 1 Chiudere tutte le applicazioni e aprire Preferenze di sistema dal menu Apple.
- 2 Aprire Suono.
- **3 Dalla finestra** Uscita, **selezionare** US-200 output.

Al completamento delle impostazioni, riavviare il computer e controllare che il suono venga riprodotto.

A seconda dell'applicazione in uso, potrebbe rendersi necessario effettuare ulteriori impostazioni del dispositivo in aggiunta a quelle suddette.

In particolare, dato che i software DAW operano usando motori audio che usano impostazioni differenti da quelle del sistema operativo, assicurarsi di impostare il driver per l'applicazione DAW dopo aver installato i driver per l'unità.

Si prega di consultare il manuale dell'applicazione che si sta usando per maggiori dettagli nelle procedure.

Per il software Cubase LE 5 in bundle, vedere il manuale nel CD-ROM incluso.

Il suono si interrompe o è disturbato.

Il carico dei processi sulla CPU del computer causa interruzioni e disturbi sul suono.

Ecco alcuni metodi per ridurre il carico sul computer.

 Se vengono eseguiti in sottofondo trasmissioni wireless LAN, software antivirus e altri software, questi possono sovraccaricare il lavoro del computer, causando interruzioni e disturbi sul suono.

Fermare la trasmissione wireless LAN, il software antivirus e altri software in sottofondo quando si usa questa unità.

 Impostare una maggior dimensione del buffer (latenza) nell'applicazione audio che si sta usando e/o nel Control Panel di questa unità.

ΝΟΤΑ

Consultare il costruttore dell'applicazione audio per ridurre il carico di lavoro sul proprio computer.

3) Cambiare le impostazioni del computer in modo da ottimizzare i processi audio.

Windows XP

- 1 Cliccare con il tasto destro su Computer e selezionare Proprietà.
- 2 Cliccare su Avanzate.
- **3 Cliccare su** Impostazioni **nella sezione** Prestazioni.
- 4 Nella schermata Effetti visivi, selezionare Regola in modo da ottenere le prestazioni migliori.

Windows Vista

a) Disattivare Aero.

- 1 Cliccare con il tasto destro sul desktop e selezionare Personalizzazione.
- 2 Scegliere Colore e aspetto finestre e cliccare Aprire la visualizzazione classica per più opzioni.
- 3 Selezionare Windows Vista Basic o un'opzione diversa da Windows Aero.

b) Impostazione Prestazioni

1 Cliccare con il tasto destro Computer selezionare Proprietà.

8 – Risoluzione dei problemi

- 2 Cliccare su Impostazioni di sistema avanzate.
- 3 Cliccare su Avanzate.
- 4 Cliccare su Impostazioni nella sezione Prestazioni.
- 5 Nella schermata Opzioni selezionare l'opzione Regola per le migliori prestazioni.

Windows 7

a) Disattivare Aero.

- 1 Cliccare con il tasto destro sul desktop e selezionare Personalizza.
- 2 Selezionare un tema qualsiasi fra Temi di base e a contrasto elevato.
- b) Impostazione Prestazioni
- 1 Cliccare con il tasto destro Computer selezionare Proprietà.
- 2 Cliccare su Impostazioni di sistema avanzate.
- 3 Cliccare su Avanzate.
- 4 Cliccare su Impostazioni nella sezione Prestazioni.
- 5 Selezionare Effetti visivi nella finestra Opzioni prestazioni, selezionare Regola in modo da ottenere le prestazioni migliori.

Mac OS X

- 1 Open Preferenze di sistema dal menu Apple menu e selezionare Risparmio energia.
- 2 Cliccare su Programma.
- 3 Impostare Metti il computer in stop quando è inattivo per: su Mai.
- 4 Impostare Metti lo schermo o gli schermi in stop quando il computer è inattivo per: su Mai.
- 5 Cliccare sulla linguetta Opzioni. Se una Prestazione processore è disponibile, impostare su più alta.

NOTA

A seconda della versione di Mac OS questa impostazione potrebbe non essere disponibile.

Domande relative a Cubase LE 5

Dato che Cubase LE 5 è un prodotto di Steinberg Media Technologies GmbH, non è supportato da TASCAM.

Si prega di utilizzare il menu di aiuto di Cubase LE 5 per le informazioni relative all'uso di questo software.

9 – Specifiche

Convertitore audio AD/DA

Frequenza di campionamento 44.1/48/88.2/96 kHz

Quantizzazione bit rate 24 bit

Ingressi audio analogico

Ingressi microfono (MIC IN 1-2)

Bilanciati

Connettori: XLR-3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)

Impedenza di ingresso: 2,2 kΩ

Livello nominale di ingresso: –14 dBu (0,15 Vrms)

Livello minimo di ingresso: –57 dBu (0,001 Vrms)

Max livello di ingresso: +2 dBu (0,98 Vrms)

Ingressi linea (LINE IN 1-2)

Bilanciati

Connettori:

prese 6,3 mm (1/4") TRS (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)

Impedenza di ingresso: 15 k Ω

Livello nominale di ingresso: +4 dBu (1,23 Vrms)

Livello minimo di ingresso: –39 dBu (0,008 Vrms)

Max livello di ingresso: +20 dBu (7,75 Vrms)

Ingresso strumento (INST IN 1)

Sbilanciato

Connettori: 6,3 mm (1/4") presa TS (Tip: HOT, Sleeve: GND)

Impedenza di ingresso: 1 M Ω

Livello nominale di ingresso: –13 dBV (0,22 Vrms)

Livello minimo di ingresso: 56 dBV (0,001 Vrms)

Max livello di ingresso: +3 dBV (1,41 Vrms)

Uscite audio analogiche

Uscite di linea (LINE OUT 1-4)

Sbilanciate

Connettori: prese pin RCA Impedenza di uscita: 200Ω Livello nom. di uscita: -10 dBV (0,316 Vrms)Max livello di uscita: +6 dBV (2 Vrms)

Uscita cuffie (PHONES)

Connettore: presa 6,3 mm (1/4") stereo Massima uscita: 18 mW + 18 mW (1 kHz, 0,1%, 32 $\Omega)$

Controllo I/O

Ingresso MIDI (MIDI IN)

Connettore: DIN 5 pin Formato: MIDI standard

Uscita MIDI (MIDI OUT)

Connettore: DIN 5 pin Formato: MIDI standard

USB (USB)

Connettore: USB 4 pin type B Formato: USB 2.0 HIGH SPEED (480 MHz)

Prestazioni audio

Risposta in frequenza

20 Hz-20 kHz +0,5/–1,0 dB (44,1/48 kHz, JEITA)

20 Hz-40 kHz +0,5/–1,5 dB (88,2/96 kHz, JEITA)

Rapporto segnale rumore

98 dB o superiore (LINE IN a LINE OUT con le manopole Gain al minimo, 44,1 kHz, JEITA)

Distorsione armonica totale

0,0045% o meno (LINE IN a LINE OUT con manopole Gain al minimo, JEITA)

Requisiti del computer

Per informazioni sulla compatibilità del sistema operativo più recente, visitare il sito web TASCAM (http://tascam.com/).

Windows

Sistemi operativi supportati

Windows XP 32 bit SP3 o successivo Windows XP 64 bit SP2 o successivo Windows Vista 32 bit SP2 o successivo Windows Vista 64 bit SP2 o successivo Windows 7 32 bit Windows 7 64 bit

Computer supportati

Computer compatibile Windows con una porta USB 2.0

CPU/clock:

Pentium 4, 1 GHz o superiore AMD Athlon, 1 GHz o superiore (o processore equivalente) Memoria:

1 GB o più

Protocollo supportato

ASIO 2, WDM (MME)

Macintosh

Sistemi operativi supportati

Mac OS X 10.5.8 o successivo Mac OS X 10.6.3 o successivo

Computer supportati

Apple Macintosh dotato di serie di una porta USB in dotazione standard

CPU/clock:

Processore Intel o PPC G4 1 GHz o superiore

Memoria:

1 GB o più

Protocollo supportato

CoreAudio, CoreMIDI

Generali

Alimentazione

Fornita via USB (5V, corrente massima 500 mA)

Consumo

Dimensioni esterne (W x H x D)

172 x 41 x 151 mm (escluse le sporgenze) 172 x 44 x 164,3 mm (incluse le sporgenze)

Peso

480 g

Temperatura di esercizio 5-35° C

Software in dotazione

Cubase LE 5 (per Windows o Mac OS X)

Dimensioni



- . Le illustrazioni e le altre immagini possono differire in parte dal prodotto attuale.
- A scopo di migliorare il prodotto, le specifiche e l'aspetto esterno possono subire modifiche senza preavviso.

Note

TASCAM

US-200

TEAC CORPORATION Phone: +81-42-356-9143 1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530 Japan	http://tascam.jp/
TEAC AMERICA, INC. Phone: +1-323-726-0303 7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640 USA	http://tascam.com/
TEAC CANADA LTD. Phone: +1905-890-8008 Facsimile: +1905-890-9888 5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada	http://tascam.com/
– TEAC MEXICO, S.A. de C.V. Phone: +52-55-5010-6000 Río Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, CP 041	http://www.teacmexico.net 00, México DF, México
– TEAC UK LIMITED Phone: +44-8451-302511 Suites 19 & 20, Building 6, Croxley Green Business Park, Hatters Lane, Wa	http://www.tascam.co.uk tford, Hertfordshire. WD18 8TE, U.K.
TEAC EUROPE GmbH Phone: +49-611-71580 Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany	http://www.tascam.de/