




09. BASS / TREBLE & ECHO ADJUSTMENT USING THE REMOTE OR SPEAKER PANEL




10. FM RADIO MODE AUTO TUNNING / SCROLL THE PRESETS




11. BLUETOOTH FUNCTION




12. MUSIC PLAYBACK FOR BLUETOOTH / USB AND TF CARD MODES




13. SOUND EFFECT




14. REPEAT USB / TF CARD MODE




15. MIC ADJUSTMENT




16. EXT 12V INPUT MODE




17. TF CARD INPUT MODE




18. DC 15V INPUT MODE / CHARGER




19. AUXILIARY INPUT MODE




20. MIC INPUT MODE



21. RECORDING WITH USB STICK



22. TRUE WIRELESS STEREO FUNCTION (TWS)



ES-09. Ajuste de graves / agudos y eco usando el panel de control remoto o altavoz... **FR-09.** Réglage des graves / aigus et de l'écho à l'aide de la télécommande ou du panneau de haut-parleur... **IT-09.** Bass / treble & echo regolazione utilizzando il telecomando o pannello degli altoparlanti...

FI-09. Basso / diskantti & kaiku säätö kauko-ohjaimin... **HR-09.** Podešavanje niskih / visokih tonova i odjeka pomoću daljinskog upravljača... **SK-09.** Nastavení basů / výšek a ozvěny pomocí dálkového nebo reproduktorového panelu...

CZ-09. Nastavenie basov / výšek a ozvony pomocou diaľkového ovládača alebo reproduktorového panela... **HU-09.** Nastavenie basú / výšek a ozvénny pomocí diaľkového alebo reproduktorového panelu... **RO-09.** Bass / treble & echo ajustare folosind panoul de la distanță sau difuzor...

PT-09. Ajuste do baixo / do som e do eco com o painel remoto ou do altifalante... **GR-09.** Ρύθμιση βάσης / τρύμυ και ηχώ χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο ή τον ηχεία... **TR-09.** Uzaktan kumandayı veya hoparlör panelini kullanarak bas / tiz ve yankı ayarı...

BG-09. Регулиране на ниски / високи честоти и ехо с дистанционно управление или панел за високоговорители... **RU-09.** Регулировка низких / высоких частот и эхо с помощью пульта дистанционного управления или панели динамиков... **UA-09.** Налаштування басів / високочастотних тонів та ехо за допомогою дистанційного управління або панелі динаміків...

DE-09. Bass/höhen & echo einstellung mit der fernbedienung oder lautsprecher panel... **NL-09.** Bass / treble & echo aanpassen met de afstandsbediening of luidsprekerpaneel... **ES-10.** Ajuste de graves / agudos y eco usando el panel de control remoto o altavoz... **FR-10.** Réglage des graves / aigus et de l'écho à l'aide de la télécommande ou du panneau de haut-parleur... **IT-10.** Bass / treble & echo regolazione utilizzando il telecomando o pannello degli altoparlanti...