

# KARMA®

## **DIMMER 4DMX** **DIMMER PROFESSIONALE**



# INTRODUZIONE

Ci complimentiamo vivamente per la sua scelta. La centralina, risultato che ha acquistato è frutto delle più moderne tecniche costruttive.

Questo apparecchio, costruito con componenti di elevata qualità, le permetterà di ottenere effetti scenici spettacolari, controllando 4 lampade o gruppi di esse e accendendole seguendo uno dei 16 programmi pre-memorizzati.



Le raccomandiamo di leggere con attenzione questo manuale di istruzioni al fine di utilizzare al meglio il suo nuovo apparecchio e sfruttarne tutte le potenzialità.

Una particolare cura andrà prestata alla sezione “precauzioni ed avvertenze” che indica le norme basilari per il corretto mantenimento del proprio apparecchio.

Vi invitiamo infine a visitare il nostro sito internet:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

sul quale troverà, oltre ad aggiornamenti e informazioni aggiuntive sul prodotto appena acquistato, anche una serie di accessori che completeranno il suo apparecchio.



## ISTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI

- 1) Accertatevi che i fusibili contenuti negli alloggiamenti(8) siano integri e, se necessario, sostituiteli con altri di identico valore amperometrico.
- 2) Collegate i fari alla centralina inserendo le spine di tipo Shuko nelle prese(5) avendo cura di non superare i 2000W per canale e un totale di 4000W.  
Esempio: potete collegare 4 fari da 1000W oppure 8 fari da 500W.
- 3) Se avete intenzione di comandare i fari tramite centralina DMX, connettete alla centralina il vostro dimmer utilizzando un cavo XLR e la relativa presa DMX IN(3).
- 4) Alla presa DMX OUT(4) andrà eventualmente collegato un'altro cavo XLR che andrà ad un'altra apparecchiatura DMX (altro dimmer, scanner, fog machine, etc..).

## ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

- 1) Stabilite se utilizzare la centralina in modalità autonoma ( con uno dei 16 programmi preimpostati ) oppure in modalità DMX.

### Modalità autonoma

In questa modalità la centralina accenderà i fari collegati alle 4 prese(5) seguendo uno dei 16 programmi inseriti dalla fabbrica nella memoria interna. Potrete anche scegliere di eseguire un programma casuale che genererà un'effetto caotico nell'accensione dei fari.

- 1) Premete il tasto MODE(11) per accedere alla modalità CHASE. Tale modalità verrà indicata sul display dalla scritta "PA" seguita dal numero di effetto (01-16), confermate premendo MENU(10).
- 2) Selezionate il programma preferito tramite i tasti (8-9) e, quando deciso, premete MENU(10) per confermare.

3) durante la scelta del programma, tenendo premuto il tasto MENU(10) avrete la possibilità di scegliere la velocità di riproduzione(sul display apparirà SP), sceglietela agendo sui tasti (8-9). I valori vanno da 01(30 secondi di intervallo) a 99(1/10 di secondo di intervallo).

4) Potrete addirittura modificare l'intensità di accensione della lampada premendo nuovamente MENU(10) e variando la potenza da 0 a 99. Sul display verrà indicata la scritta "D".

### Modalità DMX

In questa modalità l'effetto luce si predisporrà per essere pilotato da una centralina DMX.

1) scegliete se utilizzare il dimmer a 1, 2 o 4 canali, questa funzione permette di:

- a) Comandare 4 uscite contemporaneamente con un'unico canale.
- b) Dividere in 2 canali il dimmer. In questo modo il canale 1 verrà assegnato alle uscite 1-2 e il secondo canale alle uscite 3-4
- c) L'impostazione di default, ogni canale è assegnato ad un'uscita.

Totale 4 canali

Per operare la scelta assicuratevi di essere in modalità DMX, premete il tasto MENU(10), e visualizzate "CH" sul display. Tramite i tasti (8-9) operate la scelta tra 01, 02 o 04 e confermate con MENU(10).

2) Selezionate l'indirizzo DMX del vostro dimmer: nella modalità DMX premete il tasto MENU(10) per visualizzare la lettera "A". Variate quindi le 3 cifre per assegnare l'indirizzo desiderato.

## PRECAUZIONI E AVVERTENZE

- 1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le necessarie precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche.
- 2) Tutti gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
- 3) Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati.
- 4) Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- 5) Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.
- 6) Nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, consigliamo di disattivare gli apparecchi e scollegare gli alimentatori dalla presa di rete.

## SPECIFICHE TECNICHE

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Alimentazione: | AC 220V - 50Hz    |
| Canali:        | 4                 |
| Modalità:      | Automatica o DMX  |
| Dimensioni:    | 260 x 190 x 76 mm |
| Peso:          | 2,7 Kg.           |



# KARMA®

## CERTIFICATO DI GARANZIA

MODELLO

**DIMMER 4DMX**

DATA DI ACQUISTO

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

La **KARMA ITALIANA srl** garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta **KARMA ITALIANA srl** per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

### Modalità di applicazione della garanzia:

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulta installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla **KARMA ITALIANA srl**. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

**DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE ACCURATAMENTE**

La **Karma Italiana srl**, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



**Karma Italiana srl**

Via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) Italia

Tel. 0331/628244 Fax. 0331/622470

Internet: [www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

Made in China

