

Ecco alcuni piccoli suggerimenti che vi permetteranno di utilizzare i vostri files ILDA (.ild) sui prodotti:

INTERFACE ILDA

GELLEG

- Assicuratevi che la scheda SD sia formattata in FAT32 I files salvati sulla scheda dovranno essere massimo 8 caratteri con estensione di 3 caratteri (.ild, .prg). La SD dovrà contenere solo i files destinati ai laser. Evitate di mescolarli con files di altra natura (musica, video, documenti vari)
- Ogni scheda può contenere fino a 100 cartelle. Ogni cartella può contenere fino a 255 files
- Ogni cartelletta dovrà contenere 1 file con estensione .prg Tale file, editabile con un normale programma di testo quale notepad, conterrà un certo numero di righe come queste:

file1.ild,20,5

file2.ild,5,10

....

dove, separati dalla virgola, sono riportati il nome del file .ild, la velocità di esecuzione(kpps), numero di ripetizioni

Potrete creare delle programmazioni nelle quali verranno eseguiti numerosi file .ild che verranno riprodotti in sequenza.

Una volta preparata la SD, inseritela nel laser GELLEG o nel INTERFACE ILDA e accendete l'apparecchiatura. Dal menu selezionate "folder select" e scelta la cartella desiderata, il programma verrà eseguito automaticamente.

Ulteriori informazioni sul nostro sito www.karmaitaliana.it