

***UV-C
DISINFECTION
CASE*** 

NEDERLANDS
Handleiding

CE

Version: 1.0

JV**C***ase*



EN - DISPOSAL OF THE DEVICE

Dispose of the unit and used batteries in an environment friendly manner according to your country regulations.

FR - DÉCLASSER L'APPAREIL

Débarrassez-vous de l'appareil et des piles usagées de manière écologique Conformément aux dispositions légales de votre pays.

NL - VERWIJDEREN VAN HET APPARAAT

Verwijder het toestel en de gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier conform de in uw land geldende voorschriften.

DU - ENTSORGUNG DES GERÄTS

Entsorgen Sie das Gerät und die Batterien auf umweltfreundliche Art und Weise gemäß den Vorschriften Ihres Landes.

ES - DESHACERSE DEL APARATO

Reciclar el aparato y pilas usadas de forma ecologica conforme a las disposiciones legales de su país.

PT - COMO DESFAZER-SE DA UNIDADE

Tente reciclar a unidade e as pilhas usadas respeitando o ambiente e em conformidade com as normas vigentes no seu país.

GEBRUIKSAANWIJZING

Hartelijk dank voor de aankoop van dit JV CASE®-product. Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, om ten volle te kunnen profiteren van alle mogelijkheden en voor uw eigen veiligheid.

EIGENSCHAPPEN

- Met de UV-C-kast kunt u uw professionele apparatuur op een snelle en effectieve manier desinfecteren.
- Maakt gebruik van 4 krachtige 55 W Philips TUV PL-L-lampen
- U hoeft geen tijd meer te verspillen. Leg de voorwerpen in de kast, stel de timer in en na een paar minuten is de klus geklaard.
- Desinfectie zonder chemicaliën – veiliger voor u en voor het milieu.
- Laat geen vervelende residuen achter op uw spullen
- Standaard afmetingen van 60 x 60 cm
- Een set wieltjes is optioneel verkrijgbaar (bestelcode: B03287)

VOOR HET GEBRUIK

- Controleer het apparaat voordat u het in gebruik neemt op transportschade. Als er schade is, gebruik het apparaat dan niet en raadpleeg eerst uw dealer.
- **Belangrijk:** Dit apparaat verliet de fabriek in perfecte staat en goed verpakt. Het is absoluut noodzakelijk dat de gebruiker de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing strikt opvolgt. Enige schade als gevolg van verkeerde behandeling valt niet onder de garantie. De dealer accepteert geen verantwoording voor eventuele fouten of problemen die worden veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.
- Bewaar dit boekje op een veilige plaats om het in de toekomst te kunnen raadplegen. Als u het apparaat verkoopt, voeg dan deze gebruiksaanwijzing bij.

Belangrijk: de Flight-Case moet steeds uitgerust zijn met 4 perfect werkende 55W Philips TUV PL-L lampen om efficiënt te kunnen werken en ontsmetten

Controleer de inhoud:

Controleer of de doos de volgende artikelen bevat:

- Gebruiksaanwijzing
- Desinfectiekast
- Netsnoer

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

WAARSCHUWING: De lampen in het apparaat produceren een fel UV-C-licht. Dit type UV-C is schadelijk en gevaarlijk wanneer mensen of dieren er direct aan worden blootgesteld.

Directe blootstelling aan de UV-C-straling leidt tot ernstige brandwonden en blijvende schade aan het hoornvlies. Om die reden mag het apparaat alleen worden ingeschakeld als de deur gesloten en vergrendeld is.

De UV-C-straling kan niet door het glazen raam van de kast.

Als de kast of het glazen raam beschadigd is, mag het apparaat NIET worden gebruikt!



LET OP: Verwijder de bovenste afdekking niet, om het risico op elektrische schokken te verminderen. De onderdelen hierin kunnen niet door de gebruiker gerepareerd worden. Laat het onderhoud alleen door gekwalificeerd onderhoudspersoneel uitvoeren.



De bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde "gevaarlijke spanning" binnen de behuizing van het apparaat, die van voldoende omvang kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhouds- (reparatie) aanwijzingen in de documentatie die bij dit apparaat is gevoegd.



Dit symbool betekent: alleen gebruik binnenshuis



Dit symbool betekent: Lees de instructies



Dit symbool betekent: Veiligheidsklasse I apparaat

- Probeer ter bescherming van het milieu het verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk te recyclen.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om risico op brand of elektrische schokken te voorkomen.
- Als het apparaat na transport in een warme ruimte wordt gebracht, wacht dan tot het aan de omgevingstemperatuur is aangepast, om te voorkomen dat er binnen het apparaat condens wordt gevormd. Condens kan soms verhinderen dat het apparaat op volle capaciteit werkt of kan zelfs schade veroorzaken.
- Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen. Dit kan elektrische schokken of storing veroorzaken. Als er vloeistof van buitenaf in het apparaat terechtkomen, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Plaats de armatuur op een goed geventileerde plek, verwijderd van brandbare materialen en/of vloeistoffen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Onervaren personen mogen dit apparaat niet bedienen.
- De maximale veilige omgevingstemperatuur is 40°C. Gebruik dit apparaat niet bij hogere omgevingstemperaturen.
- Laat het apparaat ongeveer 10 minuten afkoelen voordat u er onderhoud aan pleegt.
- Ontkoppel altijd het apparaat wanneer het voor een langere tijd niet wordt gebruikt of alvorens het onderhoud te beginnen.
- Controleer of de beschikbare spanning niet hoger is dan op het apparaat is aangegeven.
- Het netsnoer dient altijd in perfecte staat te zijn. Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het netsnoer is geplet of beschadigd.
- Dit apparaat moet worden geaard om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen.
- Sluit het apparaat niet aan op een dimmer- of switchpack.
- Repareer nooit een zekering en overbrug de zekeringhouder niet. Vervang een kapotte zekering altijd door een zekering van hetzelfde type en met dezelfde elektrische specificaties!
- Als er zich ernstige problemen voordoen met de werking van het armatuur, gebruik het dan niet en neem onmiddellijk contact op met uw dealer.
- De behuizing en het glazen raam moeten worden vervangen als ze zichtbaar zijn beschadigd.
- Het is om veiligheidsredenen verboden om onbevoegde modificaties aan het apparaat aan te brengen.
- Gebruik het apparaat nooit wanneer de deur openstaat of verwijderd is, of wanneer het glazen raam is gebroken of verwijderd.
- Omzeil de elektrische beveiligingsdetector van de deur niet. Deze detector voorkomt onopzettelijk gebruik van de kast als de deur nog open staat

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Belangrijk: De elektrische installatie mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd, in overeenstemming met de voorschriften voor elektrische veiligheid in uw land.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Open de deur en plaats de voorwerpen die u wilt desinfecteren. Het is belangrijk dat u voldoende ruimte tussen de objecten laat zodat de UV-straling alle delen van het object kan bereiken.


BELANGRIJK:

Delen van de voorwerpen die niet kunnen worden bereikt door de stralen van het UV-licht, worden niet gedesinfecteerd.

2 oplossingen:

1. Plaats minder voorwerpen in de kast
2. Voer het desinfectieproces één keer uit, verplaats de voorwerpen vervolgens zodat de onderdelen die mogelijk niet zijn blootgesteld nu wel worden blootgesteld aan het UV-licht en voer het desinfectieproces een tweede keer uit

- Als u alle objecten erin heeft geplaatst, vergrendelt u de deur met beide vlindersloten.
- Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de voedingsconnector (1) en schakel de aan/uit-knop (2) in
- De timer (3) zal gaan knippen
- De cijfers op het display zijn "minuten"
- Gebruik de pijltjestoetsen (4) om de timer in te stellen.



De standaardtijd die nodig is voor een efficiënte desinfectie = 3 minuten

Als de timer al correct is ingesteld, drukt u kort op de neerwaartse pijltjestoets om de timer te activeren. (Opmerking: zolang de weergegeven tijd knippert, is het aftellen niet begonnen)

- Als de weergegeven tijd statisch is (niet meer knippert) en een kleine stip rechtsonder in het display knippert, is de timer actief.
- Wacht tot het proces is voltooid. Wanneer de timer is afgelopen, gaan de lampen uit en begint de timer te piepen.
- Schakel het apparaat uit met de aan/uit-knop (2) en open vervolgens de deur.

LAMP VERVANGING/INSTALLEREN



Open in geval van vervangen van de lamp of uitvoeren van onderhoud gaat uitvoeren het armatuur niet voordat het apparaat gedurende ongeveer 10 minuten na het uitschakelen is afgekoeld. Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u er onderhoud aan uitvoert! Gebruik altijd hetzelfde soort reserveonderdelen (lampen, zekeringen enz.). Gebruik bij het vervangen van onderdelen uitsluitend originele reserveonderdelen.

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Wacht ongeveer 10 minuten totdat het apparaat is afgekoeld.
- Draai de schroeven van het beschermgaas van de lamp los en verwijder dit metalen gaas
- Pak de lamp bij de basis (raak het glas van de lamp niet aan) en til op om deze uit de fitting te halen.
- Verwijder de lamp
- Pak de nieuwe lamp en houd deze vast bij de basis
- In de bovenhoek van de koffer ziet u een gat met schuim eromheen. Schuif de bovenkant van de lamp in deze opening, laat de lamp zakken en druk deze voorzichtig in de fitting.
- Raak de lamp niet met blote handen aan! Dit verkort de levensduur van de lamp drastisch. Als u de lamp hebt aangeraakt, reinig deze dan met een doek en een beetje spiritus. Veeg de lamp voor het installeren af.
- Plaats het beschermgaas terug en bevestig het met de schroeven.
- Klaar!

SPECIFICATIES

Stroomtoevoer:	AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik:	225 watt
Zekering:	250 V 6 A trage zekering (20 mm glas)
Lamp:	Philips TUV PL-L 55W/4P HF
Afmetingen:	60 x 60 x 67 cm
Gewicht:	27,3 kg

De informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

U kunt de nieuwste versie van deze gebruiksaanwijzing downloaden van onze website:

www.jvcase.com



Copyright © 2021 by BEGLEC NV

't Hofveld 2C ~ B1702 Groot-Bijgaarden ~ Belgium

Reproduction or publication of the content in any manner, without express permission of the publisher, is prohibited.