



KARMA[®]

www.karmaitaliana.it

SET 90000

Radiomicrofono

>> Manuale di **istruzioni**

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio. Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo

generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

Precauzioni e avvertenze

- 1) Evitate di aprire l'apparecchio senza le precauzioni necessarie. Ogni intervento tecnico o eventuale riparazione dovrà essere effettuata da personale specializzato.
- 3) Non esponete l'apparecchio vicino a fonti di calore e non esponetelo ai raggi diretti del sole per tempi prolungati.
- 4) Non inserite nulla all'interno, maneggetelo con cura evitando cadute o colpi accidentali che potrebbero danneggiarlo.
- 5) Per la pulizia, usate solo un panno umido, evitando solventi o detersivi di qualunque genere.
- 6) Trattate l'apparecchio ed i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando urti, cadute o colpi.
- 7) Tenete l'apparecchio lontano dalla portata di bambini.

Trasmittente



Ricevente



Collegamenti e funzionamento

1. Prima di utilizzare il radiomicrofono, assicuratevi che l'interruttore Power (4) sia del trasmettitore che del ricevitore siano in posizione "Off".

2. Accertatevi di aver inserito batterie cariche nell'apposito vano(1) del trasmettitore e ricevitore e di aver rispettato le corrette polarità.

3. Inserite lo spinotto del microfono nella presa(6) posta nella parte superiore del trasmettitore e selezionate la sensibilità appropriata tramite l'apposito selettore(5).

4. Inserite lo spinotto dell'auricolare nella presa(8) posta nella parte superiore del ricevitore.

5. Potete collegare il ricevitore ad un apparecchio esterno (quale videocamera, amplificatore etc..) in alternativa all'auricolare, tramite la presa d'uscita(9).

6. La trasmittente è in grado di trasmettere su un solo canale, mentre la ricevente può ricevere il segnale di 3 diversi trasmettenti. Se utilizzate una sola trasmittente dovrete posizionare il selettore(7) della ricevente sul canale utilizzato. Se invece impiegate 2 o 3 diverse

trasmittenti contemporaneamente, potrete, tramite lo stesso selettore, decidere quale segnale ascoltare.

Attenzione: Non è possibile utilizzare più di una trasmittente sul medesimo canale.

5. Completati i collegamenti, accendete trasmettitore e ricevitore portando l'interruttore(4) su ON.

Attenzione: Il tasto di accensione sulla trasmittente è a 3 posizioni (ON - MUTE - OFF). In posizione centrale la trasmittente invia il segnale portante alla ricevente ma il microfono è disattivato

4. Regolate il volume di trasmissione e di ricezione tramite i comandi(3) posti lateralmente.

8. Sostituite le batterie non appena il led(2) si illumina, indicando che le batteria stanno per esaurirsi.

Specifiche Tecniche

TRASMETTITORE

numero canali selezionabili:	1
Batterie utilizzate:	2 x 1,5V ministilo (AAA)
Regolatore di sensibilità microfonica	
Autonomia:	8 ore circa
Raggio operativo:	50mt circa
Dimensioni:	98 x 62 x 23 mm

RICEVITORE

numero canali selezionabili:	3
Batterie utilizzate:	2 x 1,5V ministilo (AAA)
Autonomia:	8 ore circa
Raggio operativo:	50mt circa
Dimensioni:	98 x 62 x 23 mm

www.karmaitaliana.it

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Certificato di Garanzia

NOME PRODOTTO

SET 9000

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulta installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è necessario ottenere l'autorizzazione all'invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito www.karmaitaliana.it Seguite le istruzioni che vi appariranno.

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE



INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.

 **KARMA**[®]

www.karmaitaliana.it



KARMA[®]

Karma Italiana srl

via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) - Italy

Telefono +39 0331.628.244 - Fax +39 0331.622.470

www.karmaitaliana.it



Made in China



ver. 9.1